



Second Edition
Third Printing
Part No. 82681JA

GS<sup>-</sup>2046 GS<sup>-</sup>2646 GS<sup>-</sup>3246



# 重要

本機械を操作する前に、操作説明書の中の安全規則と操作指示をよく読み、理解し、従ってください。トレーニングを受け認定された担当者のみ機械を操作することが許されています。 本説明書は機械の一部とみなされ、常に機械と一緒に置かれていなければなりません。 質問がございましたら Genie Industries までご連絡ください。

# 目次

	ページ
安全規則	1
説明	9
操作	10
操作前の点検	12
メンテナンス	14
機能テスト	16
作業場の点検	21
操作手順	22
輸送およびリフトの手順	27
ステッカー	30
仕様	34

# お問合せ先:

インターネット: http://www.genielift.com 電子メール: techpub@genieind.com Copyright © 1997 Genie Industries

初版: 第 17 刷 2002 年 10 月

第2版: 第3刷2004年7月

「Genie」は米国およびその他の国における Genie Industries の登録商標です。 「GS」は Genie Industries の商標です。

♠ 再生紙使用 L

Printed in U.S.A.

# 安全規則



# 危険

本説明書の操作指示と安全規則に従わない場合は、重傷または死に至ることがあります。

# 操作を行う必須条件:

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学 び、実施する。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。

次のセクションに進む前に、安全規則を理解 し、心得てください。

- 2 常に操作前の点検を行う。
- 3 使用する前に常に機能テストを行う。
- 4 作業場を点検する。
- 5 決められた用途にのみ機械を使用する。
- ☑ 製品使用説明書と安全規則 安全マニュアルおよび操作説明書と機械ステッカーをよく読み、理解し、それに従う。
- ☑ 従業員の安全規則と作業場所の規則をよく読み、理解し、それに従う。
- ☑ 適合する全ての法規をよく読み、理解し、それに従う。
- ☑ 使用者が、安全な機械操作を実施するための 適切なトレーニングを受けている。

安全規則

# 感電の危険

この機械は**絶縁されていないため**、電流に接触 したり接近すると**危険です**。





適合する法規及び次の表に従って、電線や電気装置から安全な距離を保ってください。

電圧 範囲	安全上 最低確保する距離 メートル
0~300V	接触を避ける
300V~50KV	3.05
50KV~200KV	4.60
200KV~350KV	6.10
350KV~500KV	7.62
500KV~750KV	10.67
750KV~1000KV	13.72

作業台の動きや電線の揺れやたるみを考慮し、強 風および突風に注意してください。

通電している電線に機械が接触している場合、機械に近づかないでください。 地上もしくは作業台の従業員は、電線の電気が止められるまで、決して機械に触れたり操作しないでください。

雷や暴風時は機械を操作しないでください。

溶接するときに、機械にアースを接地しないでく ださい。

# 転倒の危険

作業員、装備、および機材の重量は、作業台最大 積載荷重量または作業台延長の最大積載荷重量を 超えてはなりません。

最大積載重量 - GS-2046		
作業台収縮	544 kg	
作業台延長 - 作業台のみ 作業台延長 - 延長台のみ	431 kg 113 kg	
最大定員 - ANSI および CSA	4	
最大作業員数 - Australia	2	





544 kg

延長台のみ 作業台のみ 113 kg 431 kg

2

#### 安全規則

# 最大積載重量 - GS-2646 作業台収縮 454 kg 作業台延長 - 作業台のみ 340 kg 作業台延長 - 延長台のみ 113 kg 最大定員 - ANSI および CSA 3 最大作業員数 - Australia 2





454 kg

延長台のみ 作業台のみ 113 kg 340 kg

#### 最大積載重量 - GS-3246

作業台収縮	318 kg
作業台延長 - 作業台のみ 作業台延長 - 延長台のみ	204 kg 113 kg
最大定員 - ANSI および CSA	2
最大定員 - Australia 野外使用 屋内使用のみ	1 2





318 kg

延長台のみ 作業台のみ 113 kg 204 kg

しっかりとした平らな地面に機械が設置されている場合以外、作業台を上昇させないでください。





傾斜レベルの指標として、傾斜アラームに依存しないでください。 傾斜アラームは、機械が斜面上にある場合にのみシャーシで鳴ります。

#### 傾斜アラームが鳴なった場合:

作業台を下げてください。 機械を安定した平坦 な地面に移動してください。 作業台が上がって いる状態で傾斜アラームが鳴った場合、細心の注 意を払いながら作業台を下げてください。

リミットスイッチを変更したり、使用不能にしないでください。

作業台を上げたままの状態で、時速 1.0 km 以上で走行しないでください。

#### 安全規則

強風や突風の中で機械を操作しないでください。 作業台や積載床面の表面を大きくしないでください。 風にあたる面積が増えるほど、機械の安定 性が減少します。





水平でない不安定な地面など危険な状況で、作業台を上げたまま機械を走行しないでください。

収納した状態で、平らでない場所、障害物のある 場所、不安定な場所、また滑りやすい場所を通っ て機械を走行しているとき、あるいはくぼみや急

に低くなっている場所の 近くで機械を走行してい るときは、細心の注意を 払うとともに機械を減速 してください。

作業台の外にあるもの を、押したり引っ張った りしないでください。



#### 最大外圧力

GS-2046 ANSI & CSA - 4 名	890 N
Australia - 屋内使用のみ - 2 名	400 N
Australia - 野外使用 - 2 名	400 N
GS-2646	
ANSI & CSA - 3 名	667 N
Australia - 屋内使用のみ - 2 名	400 N
Australia - 野外使用 - 2 名	400 N
GS-3246	
ANSI & CSA - 2 名	467 N
Australia - 屋内使用のみ - 2 名	400 N
Australia - 野外使用 - 1 名	200 N

機械の部品を改造したり、使用不能にしないでください。 機械の安全性と安定性に影響します。

機械のどの部分にも、荷物をぶら下げたり、取り付けたり、置いたりしないでください。





工具や機材を運ぶ場合は均等に作業台に配置 し、作業台で作業員が安全に使用できるように してください。

作業台にはしごや足場を組まないでください。 また本機械のどの部分にも立てかけないでくだ さい。

製造元の書面による許可なしに、高所作業台を変更したり改造したりしないでください。 道具などを固定する留め具を作業台、踏み板、もしくは手摺りに取り付けると、作業台の重量や、作業台や積載床面の表面を増大させます。

安全規則

機械の安定性に重大にかかわる部品を、重量や仕様の異なるものと取り替えないでください。

移動中または移動する可能性のある表面、もしく は車両上で機械を使用しないでください。

タイヤがすべて良好な状態で、みぞ付きナットが 適切に締められ、コッターピンが適切に取り付け られていることを確認してください。

バッテリーは、工場出荷時に機械に搭載されているものより軽いバッテリーを使用しないでください。 バッテリーはカウンターウェイトになっているため、機械の安定性に大きく影響します。 バッテリーの重量はそれぞれ 30 kg です。

機械をクレーンとして使用しないでください。

作業台で機械などの物体を押さないでください。

作業台を近くの建造物に接触させないでくだ さい。

作業台を近くの建造物につながないでください。

作業台の周囲から荷物が突き出ないようにしてください。

シャーシ台を開けた状態で機械を操作しないでください。

挟まったり、引っ掛かったり、近くの建造物に よって通常の運行を妨げられた作業台を解放する ときは、作業台操作を使用しないでください。 地上操作を使って作業台を解放する前に、作業員 全員を作業台から降ろしてください。

# 落下の危険

手摺りは落下防止用です。 作業台の作業員が、 作業場の規約や従業員規約によって落下防止装備 (PFPE) の着用を義務付けられている場合、PFPE 製品メーカーの指示や適合する法規に従って PFPEの装備と使用を行ってください。

作業台の手摺りに座ったり、立ったり、上ったり しないでください。 作業台の上では、常にしっ かりとした足場を確保してください。



作業台が上がっている状態で、作業台から降りないでください。

作業台の床面は、常にきれいにしておいてください。

操作を行う前に、作業台に出入口チェインを取り 付けるか、出入口ゲートを閉めてください。

手摺りがしっかりと設置され出入口がしっかりと閉められるまでは、機械を操作しないでください。

安全規則

# 衝突の危険



走行中や操作中は、視界の 限度と死角に注意してくだ さい。

機械を移動する際は、延長作業台の位置に注意してください。

ブレーキを解除する場合は、必ず機械を水平な地面に止めるか固定してから行ってください。

作業員は、安全装備の使用について、従業員規 則、作業現場の規則、および適合する法規に従わ なければなりません。



作業場において、頭上に障害物などの危険物がないことをチェックしてください。

作業台の手摺りにつかまっているときは、手にケ ガをしないよう注意してください。

作業台操作の色別方向矢印と、走行機能とステアリング機能用の作業台ステッカープレートをよく 見ながら操作してください。 機械の操作する際に、無謀な走行を行ったり、む やみに騒いだりしないでください。





作業台を下げるときは、必ず作業台の下に人がいないこと、また障害物になるものがないことを確かめてから行ってください。

地面の状態、まわりの混雑具合、傾斜、人の位置 など、追突の要因となるものによって走行速度を 制限してください。

クレーンなど頭上で作動している機械の軌道上においては、クレーンがロックされ、衝突を防ぐための措置をとってから機械を操作してください。

# 手のケガの危険

手や腕をシザースに近づけないでください。

地上から機械を操作する際は、常識的な判断を もって行ってください。 オペレータ、機械、固 定された物体との間には、安全な距離を保ってく ださい。

安全規則

## 部品損傷の危険

溶接するときに機械にアースを接地しないでください。

# 爆発と火災の危険

危険な場所や、可燃性ガス、爆発性ガス、もしくは微粒子が存在する場所で、機械を操作しないでください。

## 故障機械の危険

損傷もしくは故障している機械は使用しないでください。

作業シフトの前に、機械の操作前の点検を完全に 行い、すべての機能をテストしてください。 損 傷もしくは故障している機械は、直ちに故障の貼 り紙を付けて作業を中止してください。

本説明書とサービスマニュアルに記載されているすべてのメンテナンスを必ず行ってください。

すべてのステッカーが適切な位置にあり、文字が 読める状態であることを確認してください。

オペレータの安全と責任に関するマニュアルが完備され、読める状態で、作業台の上のマニュアル保管場所に置かれているようにしてください。

# 人体への傷害の危険

作動油や空気が漏れている状態で機械を操作しないでください。 空気や作動油が漏れた場合、皮膚に飛び散ったり、やけどを負う原因となります。

カバーされている部品に不適切に触れると、重傷を負うことがあります。 これらのコンパートメントへは、適切なトレーニングを受けたメンテナンス担当者以外は作業を行わないでください。 オペレータは、これらのコンパートメントについて作業前の点検のみを行ってください。 機械の操作中は、すべてのコンパートメントがしっかりと閉じられていなければなりません。

## ステッカーの説明

Genie 製品ステッカーは、識別しやすいよう、下記のようなシンボル、色別コード、および警報言語を使用しています。



安全警報シンボル:作業員にケガの危険があることを知らせます。 ケガや死に至る危険を避けるために、このシンボルのあとに示された全ての安全警告に従ってください。

<u>A DANGER</u>

赤:差し迫った危険があることを 示します。 この危険を回避しな い場合は重傷または死に至ること があります。

AWARNING

A

オレンジ: 危険な状況になる可能性があることを示します。 この 危険を回避しない場合は重傷また は死に至ることがあります。

ACAUTION

安全上の警告シンボルを伴った 黄色:危険な状況になる可能性 があることを示します。 この危 険を回避しない場合は小さなケ ガから中程度のケガを負うこと があります。

CAUTION

安全上の警告シンボルがない 黄色:危険な状況になる可能性が あることを示します。 この危険 を回避しない場合は機械が故障す ることがあります。

NOTICE


| 緑:操作情報またはメンテナンス | 情報を示します。

安全規則

# バッテリーの安全管理

# 熱傷の危険

バッテリーには酸が含まれています。 バッテリーに作業を行うときは、常に保護服と保護メガネを着用してください。



バッテリーの酸をこぼしたり酸に触れないように してください。 バッテリー液がこぼれた場合は 重曹と水で中和してください。

充電中は、バッテリーや充電器を水や雨にさらさないでください。

# 爆発の危険



火花、炎、火のついたタバコなどをバッテリーに近づけないでください。 バッテリーは爆発性ガスを放出します。

バッテリートレイは、 充電のすべてのサイク ルが終了するまで開い たままにします。

バッテリー端末またはケーブル留め金に、電源 に触れると火花を発する工具を接触させないで ください。

# 部品損傷の危険

バッテリーの充電には、24V 以上の充電器を使用しないでください。

# 感電の危険



充電器は、接地されている AC 3 ピン電気コンセントにのみ接続してください。

コード、ケーブルおよび配線の 損傷を毎日点検してください。 破損している部品は操作する前 に取り替えてください。

バッテリー端末への接触による感電に注意してください。 指輪、時計、その他貴金属を全て外してください。


## 転倒の危険

バッテリーは、工場出荷時に機械に搭載されているものより軽いバッテリーを使用しないでください。 バッテリーはカウンターウェイトになっているため、機械の安定性に大きく影響します。 バッテリーの重量はそれぞれ 30 kg です。

# リフトの危険

バッテリーを持ち上げるときは、適切な人数と手段で行ってください。

# 説明




- 1 安全帯固定箇所
- 2 作業台出入口チェインまた はゲート
- 3 作業台延長解除ペダル
- 4 マニュアル保管場所
- 5 作業台操作
- 6 GFCI コンセント
- 7 作業台手摺り

- 8 傾斜アラーム (カバー下)
- 9 補助下降ノブ
- 10 輸送用の荷締め
- 11 ステアリングタイヤ
- 12 ポットホール・ガード
- 13 LED 診断計測值
- 14 地上操作
- 15 非ステアリングタイヤ

- 16 ブレーキ解除ポンプノブ、 および解除ノブ
- 17 バッテリー充電器 (機械の 反対側)
- 18 出入口はしご/輸送用荷締め
- 19 安全アーム (GS-3246: シリンダー台の上にある 安全アーム)


# 操作



# 地上操作パネル

- 1 電気回路用 7A ブレーカー
- 2 作業台/オフ/地上 セレクトキースイッチ
- 3 時間計
- 4 作業台上下切り替えスイッチ
- 5 赤色非常停止ボタン

操作



#### 作業台操作

- 1 ホーンボタン
- 2 傾斜上の機械シンボル: 傾斜用に制限された 低速度操作
- 3 リフト機能選択ボタン、表示ランプ付
- 4 走行機能選択ボタン、表示ランプ付
- 5 赤色非常停止ボタン

- 6 機能作動スイッチ
- 7 リフト・走行機能用比例コントロールハンドルとステアリング機能用ロッカー
- 8 エラーランプ
- 9 電源ランプ
- 10 バッテリーレベル表示器

# 操作前の点検



# 操作を行う必須条件:

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施する。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。
  - 2 常に操作前の点検を行う。

次のセクションに進む前に、操作前の点検に ついてよく理解してください。

- 3 使用する前に常に機能テストを行う。
- 4 作業場を点検する。
- 5 決められた用途にのみ機械を使用する。

## 原則

操作前の点検と規定のメンテナンスはオペレータ が責任をもって行ってください。

操作前の点検とは、各シフトの前にオペレータが 目で見て行う点検です。 この点検は、オペレー タが機能テストを行う前に、目で点検して異常な 箇所を見つけることを目的としています。

さらに操作前の点検によって、メンテナンスが必要かどうかを判断します。 オペレータは、この 説明書に記載してあるメンテナンス項目のみを行なってください。

次のページのリストを参照し、それぞれの項目を チェックしてください。

損傷や、工場出荷時の状態から何らかの異変が発見されたら、機械に故障中の貼り紙をつけて使用を停止してください。

機械の修理は、認定を受けたサービス担当者のみが製品仕様に基づいて行ってください。 修理が終了したら、オペレータは、機能テストに移る前に再度操作前の点検を行ってください。

定期保守点検は、認定を受けたサービス担当者が、製品仕様と責務マニュアルに記載されている 要項に基づいて行ってください。

操作前の点検

## 操作前の点検

- □ オペレータの安全と責任に関するマニュアル が完備され、読める状態で、作業台の保管場 所に保管されているようにしてください。
- □ すべてのステッカーが、文字が読める状態で 所定の位置にあるか確認します。「ステッカー」のセクションを参照してください。
- □ 作動油の漏れがなく、量が適当であることを チェックします。 必要に応じてオイルを足し てください。「メンテナンス」のセクション を参照してください。
- バッテリー液の漏れがないか、量が適当かどうかをチェックします。 必要に応じて蒸留水を足してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。

以下の部品もしくは部分が損傷していたり変更されていないか、きちんと設置されていなかったりなくなっている部品がないかチェックします。

- □ 電気部品、配線、電気ケーブル
- □ 油圧ユニット、タンク、ホース、フィッ ティング、シリンダー、マニホールド
- □ バッテリーパックと接続
- □ モーター
- □ 磨耗板
- □ タイヤとホイール
- □ グラウンドストラップ
- □ リミットスイッチ、アラームおよびホーン
- □ ナット、ボルトおよびその他の締め具
- □ 作業台出入口チェイン (搭載する場合)
- □ 作業台出入口ゲート (搭載する場合)
- □ ビーコンと警報(搭載する場合)
- □ ブレーキ解除コンポーネント
- □ 安全アーム

- □ ポットホール・ガード
- □ 作業台延長部
- □ シザースピンと固定ファスナー
- □ 作業台操作ジョイスティック
- □ 発電機(搭載する場合)
- □ カウンターウェイト(搭載する場合)

機械全体をとおして下記をチェックします:

- □ 溶接や機械部品の割れ
- □ 機械のへこみや損傷
- □ 機械を構成している全ての部品が欠けておらず、適合するファスナーやピンが正しい位置 にしっかりと締められた状態にあること。
- □ 側面の手摺りが設置され、ボルトが締まって いること。
- □ シャーシ台が正しい位置に設置され、ラッチ で留められ、適切に接続されていること。

# メンテナンス



# 必ず従うこと:

- ☑ オペレータは、この説明書に記載してある通常のメンテナンス項目のみを行います。
- ☑ 定期保守点検は、認定されているサービス担当者が、製品仕様と責務マニュアルに記載している要項に基づいて行ってください。

#### メンテナンス記号の説明

注音

指示の目的をわかりやすくするため、本マニュアルでは以下のシンボルが使用されています。 メンテナンス手順のはじめに記載されているシンボルは、次を意味しています。



この手順を行うために、工具が必要です。

Po

この手順を行うために、新たな部品が必要です。

# 作動油量の点検

# Po

作動油量を適切なレベルに保つことは、機械操作において非常に重要です。 作動油量が適切でない場合、油圧部品に損傷を与えることがあります。 点検担当者は作動油量を毎日チェックすることにより、作動油量に変化があった場合、油圧システムにおける問題を早期に見つけることができます。

注意 この作業は、作業台が収縮した状態で行ってください。

- 1 油圧タンクのオイル量を目視点検します。
- 結果: オイル量は、タンクの FULL (満タン) マークを指している必要があります。
- 2 必要に応じてオイルを追加します。このときに溢れないようにしてください。

#### 作動油の仕様

作動油タイプ

Chevron Rykon Premium MV に相当

メンテナンス

## バッテリーのチェック

# Po

エンジンの性能を保ち機械を安全に操作するには、バッテリーが適切な状態であることが重要です。 液量が適切でなかったりケーブルや接続部分が損傷していると、エンジン部品の故障につながり危険な状態を招くおそれがあります。

#### 注意

密封型またはメンテナンス不要の バッテリーを搭載する機械では、 この手順は必要ありません。

#### ▲ 警告

感電の危険。 熱くなっている回路やライブ回路に触れると、重傷を負ったり死に至ることがあります。 指輪、時計、その他貴金属を全て外してください。

#### ▲ 警告

人体への傷害の危険。 バッテリーには酸が含まれています。 バッテリーの酸をこぼしたり酸に触れないようにしてください。 バッテリー液がこぼれた場合は重 曹と水で中和してください。

#### 注意

このテストはバッテリーを完全に 充電してから行ってください。

- 1 保護服と保護メガネを着用してください。
- 2 バッテリーケーブルがしっかりと接続され、 腐食していないことを確認します。
- 3 バッテリー固定ファスナーが正しい位置に固 定されていることを確認します。
- 4 バッテリー通気孔のキャップをとります。
- 5 各バッテリーの酸の量を確認します。 必要 に応じてバッテリーチューブの底に蒸留水を 補給します。 このときに溢れないようにし てください。
- 6 バッテリー通気孔のキャップをつけます。

## 定期保守点検

四半期ごと、1年ごと、2年ごとに行われる保守点検は、本装置のメンテナンストレーニングを受け認定されている担当者が、本装置のサービスマニュアルの手順に従って行わなければなりません。

3ヶ月以上使用されていない機械は、再び使用する前に必ず四半期点検を行う必要があります。

# 機能テスト



# 操作を行う必須条件:

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施する。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。
  - 2 常に操作前の点検を行う。
  - 3 使用する前に常に機能テストを行う。

次のセクションに進む前に、機能テストについてよく理解してください。

- 4 作業場を点検する。
- 5 決められた用途にのみ機械を使用する。

# 原則

機能テストは、機械を使用する前に故障を見つけることを目的としています。 オペレータは、指示された手順に従って、全ての機能をテストしてください。

故障している機械は決して使用しないでください。 故障が見つかった場合は、故障の貼り紙を付けて作業を中止してください。 機械の修理は、認定を受けたサービス担当者のみが製品仕様に基づいて行ってください。

修理が終了したら、オペレータは機械を使用する前に再び操作前の点検を行い、続いて機能テストを行ってください。

機能テスト

- 1 障害物がなく、水平で安定している場所でテストを行ってください。
- 2 バッテリーパックが接続されていることを確認してください。

## 地上操作

- 3 作業台操作と地上操作の両方の赤色非常停止 ボタンを引いて、ON にします。
- 4 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。
- 5 診断 LED の計測値を確認します。
- **⊙** 結果: LED は「23」または「--」を示します。

#### 非常停止のテスト

- 6 地上の赤色非常停止ボタンを押して OFF にします。
- **⊙** 結果:機能は何も作動しません。
- 7 赤色非常停止ボタンを引いて ON にします。

#### 上昇/下降機能のテスト

この機械の警告音と標準ホーンは、すべて同じ中央アラームから発せられます。 ホーンは継続音です。 下降アラームは毎分 60回のビープ音を鳴らします。 ポットホール・ガードが位置についていないことを警告するアラームは、毎分 300 回のビープ音を発します。 機械が水平でないことを警告するアラームは、毎分 600回のビープ音を発します。 オプションで自動車のクラクションと同様のホーンを搭載することもできます。

- 8 上昇機能を作動します。
- 結果: 作業台が上昇します。
- 9 下降機能を作動します。
- 結果: 作業台が下降します。 作業台が下降しているときには下降アラームが鳴ります。

#### 補助降下のテスト

- 10 上昇機能を作動し、作業台を約 60 cm 上昇させます。
- 11補助下降ノブを引きます。
- 結果: 作業台が下降します。 下降アラームは 鳴りません。

GS-3246: 補助降下を使用しているときは、最上部のリンクセットが完全に下がらないことがあります。

12 キースイッチを回して作業台操作に切り替えます。

# 作業台操作

#### 非常停止のテスト

- 13 作業台の赤色非常停止ボタンを押して OFF にします。
- 結果:機能は何も作動しません。

#### 警報のテスト

- 14 赤色非常停止ボタンを引いて ON にします。
- 15 警報ボタンを押します。
- **⊙** 結果: 警報が鳴ります。

#### 機能テスト

#### 機能作動スイッチのテスト

- 16 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押さないでください。
- 17 コントロールハンドルを青い矢印の方向に ゆっくりと動かしたあと、黄色い矢印の方向 に動かします。
- 結果:機能は何も作動しません。

#### 上昇/下降機能のテスト

- 18 リフト機能セレクトボタンを押します。
- 19 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。
- 20 コントロールハンドルを青の矢印の方向へ ゆっくりと動かします。
- 結果: 作業台が上昇します。 ポットホール・ ガードが位置につきます。
- 21 コントロールハンドルを離します。
- 結果: 作業台の上昇が止まります。
- 22 機能作動ボタンを押したままにします。 コントロールハンドルを黄色の矢印の方向へゆっくりと動かします。
- 結果: 作業台が下降します。 作業台が下降しているときには下降アラームが鳴ります。

#### ステアリングのテスト

注記: ステアリングと走行機能テストを実施する際、作業台上で機械のステアリング側に向かって立ってください。

- 23 走行機能セレクトスイッチを押します。
- 24 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。
- 25 コントロールハンドルの先端にあるロッカー スイッチを、操作パネルの青い三角の示す方 向に押し下げます。
- 結果: 操作パネル上の青い三角が示す方向に ステアリングホイールが回ります。
- 26 ロッカースイッチを、操作パネルの黄色い三角の示す方向に押し下げます。
- 結果: ステアリングホイールが操作パネル上 の黄色い三角が示す方向に回ります。

機能テスト

#### 走行とブレーキのテスト

- 27 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。
- 28 コントロールハンドルを操作パネルの青い矢 印の方向に機械が動き始めるまでゆっくりと 動かしたあと、ハンドルを中央位置まで戻し ます。
- 結果: 機械が操作パネルの青い矢印の方向に動き、急停止します。
- 29 コントロールハンドルを操作パネルの黄色い 矢印の方向に機械が動き始めるまでゆっくり と動かしたあと、ハンドルを中央位置まで戻します。
- 結果: 機械が操作パネルの黄色い矢印の方向に動き、急停止します。

注記: ブレーキは、機械が登ることのできるすべての斜面上で機械を止める能力を持っている必要があります。

#### 走行制限速度のテスト

- 30 リフト機能セレクトボタンを押します。
- 31 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。 作業台を収納位置から 約 1.2 m 上げます。
- **⊙** 結果: ポットホール・ガードが位置につきます。

- 32 走行機能セレクトスイッチを押します。
- 33 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。 コントロールハンドル をゆっくりとフル走行の位置に動かします。
- 結果: 作業台が上昇した状態での最大走行速度は 秒速 23 cmを越えてはいけません。

作業台を上げたままの状態の走行速度が秒速 23 cm を超える場合、直ちに故障中の貼り紙をつけて機械の使用を中止してください。

#### 傾斜センサーのテスト

注記: このテストは地上から作業台操作で行ってください。 作業台には立たないでください。

- 34 作業台を完全に下げます。
- 35 機械片側の 2つのタイヤの下に木片を置きます。
- 36 作業台を地上約 2.1 m の高さまで上げます。
- 結果: 作業台が止まり、傾斜アラームが毎分 600回のビープ音を鳴らします。
- 37 走行コントロールハンドルを青い矢印の方向に動かしたあと、黄色い矢印の方向に動かします。
- 結果: 走行機能はどちらの方向にも作動しません。
- 38 作業台を下げ、両方の木片を取り除きます。

#### 機能テスト

#### ポットホール・ガードのテスト

注記: 作業台が上昇するとポットホール・ガードが自動的に位置につきます。 ポットホール・ガードは機械の走行スピードを制御する 2つのリミットスイッチを作動します。 ポットホール・ガードが位置につかないまま作業台が 1.8 m 以上上昇した場合は、アラームが鳴り機械は走行しません。

- 39 作業台を上昇させます。
- 結果: 作業台が地上約 1.2 m に上がったら、ポットホール・ガードが位置につきます。
- 40 片側のポットホール・ガードを押し、その後もう一方を押します。
- 結果: ポットホール・ガードは動かないはずです。
- 41 作業台を下げます。
- 結果: ポットホール・ガードが閉じた状態になります。
- 42 ポットホール・ガードの下に木片を置きます。 作業台を上昇させます。
- 結果: 作業台が地上 2.1 m まで上がる前に、アラームが鳴り走行機能は動作しないはずです。
- 43 作業台を下げ、木片を取り除きます。

# 作業場の点検



# 操作を行う必須条件:

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施する。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。
  - 2 常に操作前の点検を行う。
  - 3 使用する前に常に機能テストを行う。
  - 4作業場を点検する。

次のセクションに進む前に、作業場の点検に ついてよく理解してください。

5 決められた用途にのみ機械を使用する。

# 作業場の点検

次の危険な状態に注意し、避けてください:

- ・ 急に低くなっているところ、くぼみ
- ・ でこぼこした道、床の障害物もしくは破片
- · 傾斜面
- · 不安定な地面、滑りやすい地面
- 頭上の障害物、高圧送電線
- ・ 危険な場所
- ・ 機械の重量に耐えられない地面
- ・ 風や天候の状態
- 関係作業員以外の人物の存在
- · その他に起こる可能性のある危険な状態

# 原則

作業場を点検することによって、オペレータは 作業場が安全に機械を操作するのに適している かどうかを判断することができます。 作業場の 点検は、作業場に機械を移動する前に行わなけ ればなりません。

オペレータは作業場で起こりうる危険を心得たう え、機械の移動、セットアップ、運転時に注意を 払い、危険をさけてください。

# 操作手順



# 操作を行う必須条件:

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施する。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。
  - 2 常に操作前の点検を行う。
  - 3 使用する前に常に機能テストを行う。
  - 4 作業場を点検する。
  - 5決められた用途にのみ機械を使用する。

# 原則

操作手順のセクションでは、機械操作の主な手順 を説明しています。 安全規則やオペレータの安 全および責務マニュアルの手順に従うことは、オ ペレータの任務です。

機械を、人や工具を高所作業場まで上げる目的以外で使用することは危険です。

トレーニングを受け認定された担当者のみ機械を操作することが許されています。 2人以上のオペレータが同じ勤務時間内で異なる時間帯に機械を使用する場合、すべてのオペレータが資格を有し、安全規則やオペレータの安全および責務マニュアルの手順にすべて従わなければなりません。 すなわちオペレータが交替するたびに、次のオペレータが機械の操作前に、操作前点検、機能テスト、作業場点検を行う必要があります。

操作手順

## 非常停止

第2版•第3刷

地上もしくは作業台操作の赤色非常停止ボタンを 押して OFF にし、すべての機能を停止します。

赤色非常停止ボタンが押されている状態で作動する機能は修理する必要があります。

## 補助降下

1 補助下降ノブを引きます。

GS-3246: 補助降下を使用しているときは、最上部のリンクセットが完全に下がらないことがあります。

## 地上からの操作

- 1 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。
- 2 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止 ボタンを引いて ON にします。
- 3 機械の操作前にバッテリーパックが接続されていることを確認します。

#### 作業台を位置につける

1 操作パネルのマークに従って、切り替えス イッチを上下に動かします。

走行とステアリング機能は地上操作から操作できません。

# 作業台からの操作

- 1 キースイッチを回して作業台操作に切り替えます。
- 2 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止 ボタンを引いて ON します。
- 3 機械の操作前にバッテリーパックが接続されていることを確認します。

#### 作業台を位置につける

- 1 リフト機能セレクトボタンを押します。
- 2 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。
- 3 コントロールハンドルを操作パネルのマークにしたがって動かします。

#### ステアリング

- 1 走行機能セレクトボタンを押します。
- 2 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。
- 3 コントロールハンドルの先端にあるロッカー スイッチでステアリングホイールを回し ます。

#### 操作手順

#### 走行

- 1 走行機能セレクトボタンを押します。
- 2 コントロールハンドルの機能作動スイッチを 押したままにします。
- 3 速度を上げる: コントロールハンドルを中心の位置からゆっくりと動かします。

速度を下げる: コントロールハンドルを中心 の位置に向かってゆっくりと動かします。

停止する: コントロールハンドルを中心に戻すか、または機能作動スイッチを放します。

作業台操作と作業台の色別された方向矢印を使って、機械の進む方向を確認してください。

作業台が上がった状態では走行速度が制限されています。

バッテリーの状態は機械の性能に影響します。 バッテリー低下ランプが点灯している場合、ま たはバッテリーレベルランプの最後のランプが 点滅している場合は、機械走行速度と機能速度 が低減します。

#### エラーランプが点灯している場合

エラーランプが点灯している場合、赤色非常停止ボタンを押し、その後ボタンを引いてシステムをリセットしてください。



ランプがついたままの状態の場合は、故障中の貼り紙をつけて機械の使用を中止してください。

#### 走行セレクトスイッチ

傾斜シンボルのついている機械: 傾斜用に制限された操作



操作手順

# 作業台の延長と収納

- 1 作業台の踏み板にある作業台延長解除ペダルを踏んでください。
- 2 作業台手すりを持って慎重に押し、作業台を中央停止位置まで延長します。
- 3 再び解除ペダルを踏んで作業台が完全に延長 されるまで押します。

作業台を延長している時は、作業台の延長部分に立たないでください。

4 作業台延長解除ペダルを踏んで引き、作業台 を中央停止位置まで収納します。 もう一度踏 んで作業台を完全に収納します。

# コントローラを使った地上からの 操作

オペレータ、機械、固定物の間は、安全な距離を 保ってください。

コントローラを使う際に機械が走行する方向に注 意してください。

## 使用後の注意

- 1 平らでしっかりとした地面で、障害物や人や 車の往来のない、安全な格納場所を選んでく ださい。
- 2 作業台を下げます。
- 3 キースイッチを OFF の位置に回し、関係者 以外による使用をさけるためキーを取り外 します。
- 4 輪止めをかまします。
- 5 バッテリーを充電します。

#### 操作手順



# バッテリーと充電器の操作手順

### 必ず従うこと:

- ☑ 外部充電器またはブースターバッテリーを使用しないでください。
- ☑ よく換気された場所でバッテリーを充電してください。
- ☑ 充電器に表示されている適切な AC 入力電圧 を使用してください。
- ☑ バッテリーと充電器は、Genie が承認したものを使用してください。

# バッテリーの充電

- 1 充電前にバッテリーが接続されていることを確認してください。
- 2 バッテリーのコンパートメントを開けます。 コンパートメントは充電中ずっと開けておきます。
- 3 バッテリー通気孔のキャップをとり、バッテリー液の量をチェックします。必要に応じてプレートがかくれる程度に蒸留水を入れます。充電の前には入れすぎないでください。
- 4 バッテリー通気孔のキャップを取り付け直 します。
- 5 接地されている AC 回路に充電器を接続します。
- 6 バッテリーが完全に充電されると、充電器に 表示されます。
- 7 充電が終了したらバッテリー液の量をチェックします。 必要に応じてバッテリーチューブ の底に蒸留水を補給します。 このときに溢れないようにしてください。

# 乾式バッテリーの液注入と 充電の手順

- 1 バッテリー通気孔のキャップをとり、バッテリー通気孔開口部のプラスチックシールを取り除きます。
- 2 それぞれのセルにプレートがかくれるのに 十分な程度のバッテリー液 (電解液) を入れ ます。

バッテリー充電のサイクルが終了するまでは、 バッテリー液をいっぱいに入れないでください。 入れすぎると、充電中に液が溢れることがありま す。 バッテリー液がこぼれた場合は重曹と水で 中和してください。

- 3 バッテリー通気孔のキャップをつけます。
- 4 バッテリーを充電します。
- 5 充電が終了したらバッテリー液の量をチェックします。 必要に応じてバッテリーチューブ の底に蒸留水を補給します。 このときに溢れないようにしてください。

第2版◆第3刷操作説明書

# 輸送およびリフトの手順



# 必ず従うこと:

- ☑ クレーンやフォークリフトで機械を持ち上げるときは、常識的な判断と手順をもって機械の動きを制御してください。
- ☑ 運搬車は平らな地面に駐車してください。
- ☑ 機械を載せるときは、動かないよう輸送車両を固定してください。
- ☑ 車両の積載荷重量、積載位置、チェインやストラップが機械の重量に十分に耐えうるものであることを確認してください。 機械の重量はシリアルプレートをご覧ください。
- ☑ ブレーキを解除する場合は、必ず機械を水平な地面に止めるか固定してから行ってください。
- ☑ スナップピンを外すとき、手摺りが落ちないようにしてください。 手摺りが下げられているときは、しっかりと手摺りを抑えてださい。

# ブレーキ解除操作



- 1 機械が動かないよう輪止めを かましてください。
- 2 シャーシの荷締め個所にウィンチラインが しっかりと固定され、軌道に障害物が無いことを確認します。
- 3 シリアル番号 GS04-60879 以前の機種: 黒いブレーキ解除ノブを半時計回りに回して、ブレーキ弁を開けます。

**シリアル番号 GS04-60878 以降の機種**: 黒いブレーキ解除ノブを押して、ブレーキ弁 を開けます。

4 赤いブレーキ解除ポンプノブを押します。

#### 機械を載せた後:

- 1 機械が動かないよう輪止めをかましてく ださい。
- 2 **シリアル番号 GS04-60879 以前の機種**: ブレーキ解除ノブを時計回りに回して、ブレーキ弁を閉めます。

**シリアル番号 GS04-60878 以降の機種**: 走行機能セレクトボタンを押します。 コントロールハンドルの機能作動スイッチを押したままにします。 コントロールハンドルを中心の位置から動かし、ブレーキをリセットします。

Genie GS-2046、GS-2646、GS-3246 の牽引は推 奨されていません。 牽引しなければならない場 合は、時速 3.2 km を越えないでください。 輸送およびリフトの手順



# 必ず従うこと:

- ☑ 認定されているリガーを使用して、リギング およびリフトを行ってください。
- ☑ クレーンの積載荷重量、積載面、ストラップ やラインが機械の重量に十分に耐えうること を確認してください。 シリアルプレートを参 照してください。

# リフトの手順


作業台を完全に下げます。 延長デッキ、操作台 および部品が安全な状態であることを確認してく ださい。 機械に緩んでいる個所がないことを確 認してください。

このページの表と絵で機械の重心を確認してく ださい。

リギングは、指定されている機械の吊り上げ点 にのみ取り付けます。 リフト用に、機械の前面 とはしごに直径 2.5 cm の 穴が 2 個ずつ用意さ れています。

機械が損傷しないよう、また、機械の水平状態を 保つためにリギングを調節してください。

重心	Х軸	Y軸
ANSI および CSA モデル		
GS-2046	89.4 cm	59.9 cm
GS-2646	88.9 cm	64.4 cm
GS-3246	83.0 cm	68.2 cm
Australia モデル		
GS-2046	82.7 cm	56.8 cm
GS-2646	88.2 cm	56.7 cm
GS-3246	83.7 cm	59.9 cm



輸送およびリフトの手順

# 輸送用トラックあるいはトレー ラーへの固定

機械を輸送する際は、必ず延長デッキロックを使 用してください。


輸送の前にキースイッチを OFF の位置に回し、 キーを取り外してください。


緩んでいたり固定されていない箇所がないか、機 械全体を点検します。

チェインやストラップは、積載荷重量に十分耐え うるものを使用してください。

最低でも2組のチェイン、またはストラップを使用してください。

チェインの損傷を防ぐためにリギングを調節してください。





# ステッカー


# 警告用語のついたステッカーの点検

機械に貼られているステッカーの警告用語やシンボルを確認します。 ステッカーの文字がすべて読める 状態で所定の位置に貼られていることを確認してく ださい。

/_ C 0 °		
Part No.	Description Quant	tity
28164	Notice - Hazardous Materials	1
28171	Label - No Smoking	1
28174	Label - Power to Platform, 230V	2
28175	Caution - Compartment Access	1
28176	Notice - Missing Manuals	1
28235	Label - Power to Platform, 115V	2
28236	Warning - Failure To Read	1
31060	Danger - Do Not Alter Limit Switch	1
31508	Notice - Power to Battery Charger	1
40434	Label - Lanyard Anchorage	5
43089	Notice - Operating Instructions, Ground	1
43090	Notice - Operating Instructions, Platform	1
43091	Danger - General Safety Rules	1
43617	Danger - Tip-over (batteries)	1
43618	Label - Directional Arrows	2
43619	Label - Safety Arm	1
43658	Label - Power to Charger, 230V	1
43696	Danger - Electrocution Hazard	2
44255	Danger - Crushing Hazard	4
44736	Danger - Tilt Alarm	1
44737	Danger - Tip-over, Trays Open	2
44753	Label - LED Diagnostic Readout	1
44980	Label - Power to Charger, 115V	1
46238	Notice - Error Indicator Light	1
46262	Danger - Battery/Charger Safety	1
46287	Notice - Tire Specification	4
52475	Label - Transport Tie-down	5
62056	Cosmetic - Genie GS-2046	2
62057	Cosmetic - Genie GS-2646	2
62058	Cosmetic - Genie GS-3246	2
65058	Label - Controller Identification	1

Part No.	Description Quant	tity
65052	Label - ECU Fault Codes	1
72853	Danger - Improper Use Hazard	1
72970	Notice - Battery Charger Operating Instructions	1
78673	Platform Control Panel	1
82366	Label - Chevron Rykon	1
82447	Label - Auxiliary Lowering	1
82557	Label - Platform Controls Location	1
82558	Warning - Skin Injection Hazard	1
82559	Notice - Annual Inspection	1
82561	Danger - Crushing Hazard	2
82567	Ground Control Panel	1
82569	Danger/Notice - Brake Release Safety & Operating Instructions	1
82657	Notice - Battery Connection Diagram	1
82703	Label - Wheel Load, GS-2046	4
82704	Label - Wheel Load, GS-2646	4
82705	Label - Wheel Load, GS-3246	4
82710	Notice - Max Cap 1200lb / 544 kg, GS-2046	1
82726	Notice - Max Cap 1000 lb / 454 kg, GS-2646	1
82727	Notice - Max Cap 700 lb / 318 kg, GS-3246	1
82728	Notice - Side Force, GS-2046, ANSI & CSA	1
82729	Notice - Side Force, GS-2646, ANSI & CSA	1
82730	Notice - Side Force, GS-3246, ANSI & CSA	1
97662	Notice - Side Force, GS-3246, Australia	1
97663	Notice - Side Force, GS-2046, GS-2646, Australia	1
97712	Danger/Notice - Brake Release Safety & Operating Instructions	1

ステッカー



ステッカー


# シンボルのついたステッカーの 点検

機械に貼られているステッカーの警告用語やシンボルを確認します。 適切な方法で、ステッカーの文字がすべて読める状態で所定の位置に貼られていることを確認してください。

品番	名称	数量
28174	ラベル - 作業台への電力 230V	2
28235	ラベル - 作業台への電力 115V	2
40434	ラベル - 安全帯固定箇所	5
43618	ラベル - 方向矢印	2
43658	ラベル - 充電器への電力 230V	1
44980	ラベル - 充電器への電力 115V	1
52475	ラベル - 輸送用の荷締め	5
62056	外装 - Genie GS-2046	2
62057	外装 - Genie GS-2646	2
62058	外装 - Genie GS-3246	2
65058	ラベル - コントローラの識別	1
78673	作業台操作パネル	1
82474	警告 - 安全輪止め	2
82476	危険 - 感電の危険	2
82481	危険 - バッテリー/充電器の安全	1
82482	ラベル - 補助下降	1
82487	ラベル - マニュアルを読む	2
82488	注意 - エラーランプ	1

品番	名称	数量
82495	危険 - ブレーキ解除 安全及び操作手順	1
82502	ラベル - LED 診断計測値	1
82560	警告 - 皮膚への噴射の危険	1
82562	危険 - 落下の危険	4
82567	地上操作パネル	1
82703	ラベル - 輪荷重、GS-2046	4
82704	ラベル - 輪荷重、GS-2646	4
82705	ラベル - 輪荷重、GS-3246	4
82731	危険 - 最大積載量、GS-2046	1
82732	危険 - 最大積載量、GS-2646	1
82733	危険 - 最大積載量、GS-3246	1
82734	危険 - 側方圧力、GS-2046	1
82735	危険 - 側方圧力、GS-2646	1
82736	危険 - 側方圧力、GS-3246	1

ステッカー



# 仕様

モデル	GS-2046
	8.1 m
高さ、作業台最大	6.1 m
高さ、作業台収納時最大	2.13 m
高さ、作業台収納時最大 手摺りを収納した状態	1.55 m
作業台高さ、 収納時、最大	1.04 m
幅	1.17 m
奥行き、作業台収納時	2.42 m
奥行き、作業台延長時	3.32 m
最大積載荷重	544 kg
ホイールベース	1.85 m
旋回半径 (外径)	2.29 m
旋回半径 (内径)	0 cm
最低地上高さ	10.2 cm
最低地上高さ ポットホール・ガード展開	1.9 cm
	シリアルプレートを参照 構成により異なります。)
	30 %
機械による騒音 標準的な作業場での最大音量	
電源	バッテリー x 4, 6V 225AH
操作	比重
作業台 AC コンセント	標準
最大油圧力 (機能)	241 バール
タイヤサイズ	15 x 5 x 11 <sup>1</sup> /4 インチ

作業台寸法	
奥行き x 幅	2.26 x 1.15 m
 作業台延長部長さ	99 cm
 走行速度	
収納時、最大	時速 3.4 km
作業台伸長時、最大	時速 1.0 km 12.2 m/45.5 秒
床荷重表	
	2472 kg
最大軸荷重	1558 kg
最大輪荷重	779 kg
タイヤごとの局部圧力	12.1 kg/cm² 1184 kPa
車体使用面積当りの圧力	9.3 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。 安全上の要素を考慮して使用してください。

#### 仕様

モデル	GS-2646
高さ、操作時最大	9.9 m
高さ、作業台最大	7.9 m
高さ、作業台収納時最大	2.25 m
高さ、作業台収納時最大 手摺りを収納した状態	1.66 m
作業台高さ、 収納時、最大	1.16 m
<del></del> 幅	1.17 m
	2.41 m
奥行き、作業台延長時	3.32 m
最大積載荷重	454 kg
ホイールベース	1.85 m
旋回半径 (外径)	2.29 m
旋回半径 (内径)	0 cm
最低地上高さ	10.2 cm
最低地上高さ ポットホール・ガード展開	1.9 cm
重量 (機械の重量は、オプション	シリアルプレートを参照 構成により異なります。)
	30%
機械による騒音 標準的な作業場での最大音量	
電源	バッテリー x 4, 6V 225AH
制御	比重
作業台 AC コンセント	標準
最大油圧力 (機能)	241 バール
タイヤサイズ	15 x 5 x 11 <sup>1</sup> /4 インチ

作業台寸法	
奥行きx幅	2.26 x 1.15 m
作業台延長部長さ	99 cm
走行速度	
収納時、最大	時速 3.5 km
作業台伸長時、最大	時速 1.0 km 12.2 m/45.5 秒
床荷重表	
GVW + 許容荷重	2880 kg
最大軸荷重	1743 kg
最大輪荷重	871 kg
タイヤごとの局部圧力	13.5 kg/cm² 1324 kPa
車体使用面積当りの圧力	10.8 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。 安全上の要素を考慮して使用してください。

#### 仕様

モデル	GS-3246	
高さ、操作時最大	11.75 m	
高さ、作業台最大	9.8 m	
高さ、作業台収納時最大	2.41 m	
高さ、作業台収納時最大 手摺りを収納した状態	1.80 m	
作業台高さ、 収納時、最大	1.28 m	
幅	1.17 m	
	2.39 m	
奥行き、作業台延長時	3.32 m	
最大積載荷重	318 kg	
ホイールベース	1.85 m	
旋回半径 (外径)	2.29 m	
旋回半径 (内径)	0 cm	
最低地上高さ	10.2 cm	
最低地上高さ ポットホール・ガード展開	1.9 cm	
重量 シリアルプレートを参照 (機械の重量は、オプション構成により異なります。)		
登坂能力	25%	
機械による騒音 標準的な作業場での最大音量		
電源	バッテリー x 4, 6V 225AH	
制御	比重	
作業台 AC コンセント	標準	
最大油圧力 (機能)	241 バール	
タイヤサイズ	15 x 5 x 11 <sup>1</sup> /4 インチ	

	2.26 x 1.15 m
作業台延長部長さ	99 cm
 走行速度	
収納時、最大	時速 3.5 km
作業台伸長時、最大	時速 1.0 km 12.2 m/45.5 秒
床荷重表	
GVW + 許容荷重	3107 kg
最大軸荷重	1943 kg
最大輪荷重	972 kg
タイヤごとの局部圧力	15.1 kg/cm² 1477 kPa
車体使用面積当りの圧力	11.7 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。 安全上の要素を考慮して使用してください。

#### Genie North America

**Tel.** 425.881.1800

フリー 米国およびカナダ

ダイアル 800.536.1800

Fax 425.883.3475

#### Genie Australia Pty Ltd.

**Tel.** +61 7 3375 1660

Fax +61 7 3375 1002

#### Genie China

Tel. +86 21 53852570

Fax +86 21 53852569

#### Genie Malaysia

**Tel.** +65 98 480 775

Fax +65 67 533 544

#### Genie Japan

Tel. +81 3 3453 6082

Fax +81 3 3453 6083

#### Genie Korea

Tel. +82 25 587 267

Fax +82 25 583 910

#### Genie Brasil

Tel. +55 11 41 665 755

Fax +55 11 41 665 754

#### Genie Holland

Tel. +31 10 220 7911

Fax +31 10 220 6642



#### Genie Scandinavia

Tel. +46 31 3409612

Fax +46 31 3409613

#### Genie France

**Tel.** +33 (0)2 37 26 09 99

Fax +33 (0)2 37 26 09 98

#### Genie Iberica

Tel. +34 93 579 5042

Fax +34 93 579 5059

#### Genie Germany

**Tel.** +49 (0)4202 88520

Fax +49 (0)4202 8852-20

#### Genie U.K.

**Tel.** +44 (0)1476 584333

 $\textbf{Fax} \ \ +44 \ (0)1476 \ 584334$ 

#### **Genie Mexico City**

**Tel.** +52 55 5666 5242

Fax +52 55 5666 3241